X-CRATE

PRODUKT- & SICHERHEITSHINWEISE

Outdoor-Spielebox · X-CRATE-001

Bitte vor der ersten Nutzung lesen und für spätere Verwendung aufbewahren.



ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Kleinteile – Erstickungsgefahr. Schwere Kugeln und Holzteile sowie lange Seile – Verletzungs- und Strangulationsgefahr.

Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

1 ALLGEMEINE SICHERHEIT

- Vor jeder Nutzung alle Teile auf Schäden prüfen, z. B. Risse, Splitter, lose Teile oder ausgefranste Seile. Beschädigte Teile nicht mehr verwenden.
- Auf einer ebenen, freien und ausreichend großen Fläche spielen. Personen und Tiere im Spielbereich im Blick behalten.
- Spielmaterial nur für die vorgesehenen Spiele gemäß Spielanleitung verwenden.
- Bei Nässe können Spielfläche und Spielteile rutschig sein.

2 SPIELGERÄTE SICHER VERWENDEN

- **Werfen & Schlagen** (Wikingerschach, Boule, Krocket, Ball): Erst werfen oder schlagen, wenn niemand im Wurf- oder Schlagbereich steht. Nie auf Menschen oder Tiere zielen. Erst einsammeln, wenn alle geworfen haben.
- **Krocketschläger:** Beim Ausholen ausreichend Abstand zu anderen Personen halten.
- **Springseile & Seilringe:** Nicht um Hals oder andere Körperteile wickeln und nicht zum Fesseln verwenden – Strangulationsgefahr. Nach dem Spielen wegräumen.
- **Wackelturm & Holzteile:** Schwere Holzteile können umfallen oder herabfallen – Füße und kleine Kinder fernhalten.
- **Aluminiumbox – Deckel:** Nicht ganz geöffnet kann der Deckel zufallen – Quetschgefahr. Deckel beim Öffnen und Schließen sicher festhalten und ganz aufklappen; nur in voll geöffneter Stellung bleibt er stehen. Finger von Scharnieren, Schließkanten und Verschlüssen fernhalten. Kinder den Deckel nicht allein bedienen lassen.
- **Aluminiumbox – Tragen & Standort:** Gefüllt ca. 21 kg schwer – möglichst zu zweit tragen, nicht von Kindern tragen lassen. Auf ebenen Untergrund stellen. Nicht hineinklettern, nicht als Sitz oder Tritt verwenden. In der Sonne kann die Oberfläche heiß werden.

3 LIEFERUMFANG

1 ×	Aluminiumbox	2 ×	Springseile (3 m)
1 ×	Ball	2 ×	Springseile (6 m)
1 ×	Wikingerschach-Set	10 ×	Seilringe
1 ×	Wackelturm	8 ×	Boulekugeln
2 ×	Krocketschläger	1 ×	Zielkugel

Zusätzlich: Spielregeln, Varianten und Challenges online über den QR-Code auf der Innenseite des Deckels.

4 SPIELANLEITUNGEN

Alle Spielregeln, Spielvarianten und Challenges sind online unter **www.game-crate.com** abrufbar. Der Zugang erfolgt über den QR-Code auf der Innenseite des Deckels der X-CRATE. Vor Spielbeginn die jeweilige Anleitung lesen. Die Sicherheitshinweise auf der Vorderseite gelten für alle Spiele.

5 PFLEGE & AUFBEWAHRUNG

- Nach dem Spielen alle Teile vollständig zurück in die Box legen.
- Verschmutzte oder feuchte Teile vor dem Einlagern reinigen und trocknen lassen.
- Box und Spielmaterial trocken und vor direkter Sonne geschützt lagern.
- Spielmaterial regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren.

6 HERSTELLER & KONTAKT

X-CRATE · Fuchs Fabio, Rieckmann Ben Dierk GbR
Beethovenstr. 6 · 63768 Hösbach · Deutschland
E-Mail: mail@x-crate.com · Web: www.x-crate.com
Produktkennung: **X-CRATE-001**

Stand: 11/2026